

Orden i kistebænken

Denne gang skal vi rydde lidt op i kistebænken ved hjælp af en ide, jeg har lånt af Lene Jons-høj. Det drejer sig om et særdeles nemt lavet opbevaringsnet til dine fendere, der jo sikkert plejer at rode rundt i styrbord kistebænk sammen med sejl og andet godt.

Du skal bruge 1 - 1½m net af den type, der er beregnet til at binde på søgelænderet for at holde forsejl, børn og andet uhåndterligt inden borde. Desuden skal der bruges et stykke 6mm line af samme længde (gerne kevlar, det strækker sig næsten ikke), og en tilsvarende længde elastiksnor i 6 eller 8mm. Nettet vi laver er beregnet til at fastgøres i to af de bolte, der sammen med den sorte "skvætliste" holder skrog og dæk sammen. Du skal nu beslutte dig til hvilke to bolte i styrbord kistebænk, du vil anvende. Dernæst skal afstanden mellem disse måles nøjagtigt op. Du splejser (takler) nu to øjer på linen med nøjagtigt den afstand, der er fundet mellem boltene. Det samme gøres med elastiksnoren, men denne skal være 10 til 20cm kortere for at kunne trække netposen pænt på plads. Det indkøbte net skal nu tilpasses længden af snoren, hvorefter det sys sammen for enderne. Line og elastiksnor "sys" nu gennem hvert sit lig i netposens åbning, og det hele hænges op mellem de to bolte, du har udset hertil. Glem ikke også at fæstne en netmaske omkring boltene, idet posen ellers vil samle sig på midten. Det vil sikkert være nødvendigt også at udskifte de to bolte med nogle, der er 10-20 mm længere, men bortset fra de dårlige pladsforhold er dette ikke så vanskeligt.

Med venlig hilsen Bent